

## アンティーク電話日本語説明書

ページ 1・2 (中国語、英語で記載内容は同じです)

### Main functions

#### 1. 主な機能

- ・ナンバーディスプレイ対応：FSK および DTMF 方式の両方に対応しています。
- ・履歴確認とりダイヤル：電話番号の表示、クイック確認、およびリダイヤル対応。
- ・カレンダーと時計：日付、時刻、曜日を表示する電子カレンダー機能を搭載。
- ・着信音調節：着信音の大きさを High/Low で切り替えられます。
- ・雷保護：落雷などの過電流から保護する機能を備えています。

#### 2. 設置と使用上の注意

- ・回線の接続：この電話機は電話線をモジュラージャックに接続してください。  
子機（内線）として接続するとディスプレイの表示が薄くなったり不明瞭になったりすることがあります。
- ・接続手順：電話線を本体底面のモジュラージャックに差し込みます。次に受話器のらせん状のコードを本体底面の小さなジャックに接続してください。
- ・ナンバーディスプレイ：この機能を利用するには、通信事業者との契約が必要です。

#### 3. システム設定

- ・受話器をおいた状態で「SET キー」を押すと設定メニューに入ります。  
「UP」、「DOWN」キーで項目を選び、再度「SET」を押して内容を確定させます。
- ・日付と時刻の設定：「SET 1 DATE」が表示されたら「SET」を押します。  
年が点滅するので、「UP/DOWN」で調整し、再度「SET」を押して月、日、時刻と進めて設定します。
- ・市外局番（エリアコード）の設定：「SET 2 CODE」が表示されたら「SET」を押します。  
画面に「CODE -----」と表示され、点滅表示になったら「UP」「DOWN」で市外局番の数字を設定します。  
市外局番の数字を設定したら「SET」キーを押して番号を確定させます。  
市外局番は5桁まで設定できるようになっています。市外局番が4桁の場合は、「SET」キーを2回押してメニューを抜けるか、そのまま待つと通常画面にもどります。

## アンティーク電話日本語説明書

### ページ3 (中国語、英語で記載内容は同じです)

#### 1. 発信者番号 (ナンバーディスプレイ) の確認

電話がかかってくると、画面が「FSK」パターン (信号形式) になり、相手の電話番号が表示されます。

- ・新規着信：新しい番号からの着信の場合、画面に「NEW」と表示されます。
- ・重複着信：すでに履歴のある番号からの場合、「REP」と表示されます。
- ・特殊な着信：
  - 非通知や個人番号の場合「P」
  - 市外 (圏外) からの場合「O」
  - 誤番号 (エラー) の場合「E」
- ・履歴の確認：「UP」または「DOWN」キーを押すと、着信履歴を確認できます。
- ・かけなおし：「RD」キーを1回押すと市内番号へ、2回押すと長距離電話番号へかけなおします。

#### 2. 発信履歴の確認

「DIAL」キーを押し、次に「UP」キーを押すと、以前にダイヤルした番号を確認できます。表示されている番号にリダイヤルしたい場合は、そのまま「RD」キーを押してください。

#### 3. リダイヤル機能

受話器を置いた状態で、直接番号を入力し (または選び)、「RD」キーを押すと電話を掛けられます。

**※ネットワーク回線をご利用の場合、ナンバーディスプレイ機能が使用できない場合がございます。**

#### 4. 故障かな?と思ったら (簡易トラブルシューティング)

- ・音が聞こえない (無音)：モジュラープラグ (コネクタ) がモジュラージャックにしっかりと接続されているかご確認ください。
- ・雑音が入る：電話金おパーツに緩みや剥がれがないか、またはモジュラージャックの中に錆 (サビ) や汚れがないかご確認ください。
- ・着信してもすぐ切れる：モジュラージャックが濡れていないか確認してください。子機を繋ぎすぎている、品質の悪い子機を併用したりしていないかご確認ください。
- ・ナンバーディスプレイが表示されない：ADSLなどのネットワーク回線を使用していないかご確認ください。

※上記のリストにない問題が発生した場合は、製品の状態を販売店に伝えて交換・返品のお手続きを行ってください。

## 保証書

製品名：アンティーク電話  
製品型番：I K - 0 1 1  
生産地：中国広東省  
販売店名：株式会社MGC  
電話番号：070-8993-1840  
郵便番号：720-2123  
住所：広島県福山市神辺町川北 785-1

販売日：

※ご購入日をご記載ください

取引番号：

※ご購入されたプラットフォームの取引番号をご記載ください。

### 商品購入証明書および返品・交換規定

本書は、株式会社 MGC における商品購入を証明するものです。再発行はいたしかねますので、大切に保管してください。なお、本書のご提示がない場合は、商品の返品・交換をお断りすることがございます。

**【返品・交換の期限】** 返品・交換の受付期間は、ご購入日から1か月以内とさせていただきます。

**【無償対応（初期不良・仕様不適合）】** お届けした商品に初期不良があった場合、またはご自宅の電話線に対応していなかった場合は、無償にて交換または返金を承ります。

**【お客様都合による返品・返金】** お客様のご都合による返品・返金は、\*\*「未使用品」かつ「部品の欠損、傷、汚れがない状態」\*\*の商品に限り対応させていただきます。

**【商品使用後の返品について】** 一度ご使用になった商品につきましては、返品理由が「初期不良」または「電話線非対応」以外の場合、商品代金の全額返金には応じかねますので、あらかじめご了承ください。