取扱説明書

SHARE FUN

18Vバッテリー

MGC-18V-60



PSE

ISO9001
CERTIFIED FACTORY

保護機能搭載

この度は、18Vバッテリーをご購入いただきまことにありがとうございます。本製品をご使用される前に必ずこの説明書をよくお読みいただき、本製品の性能を充分にご理解されたうえで、適切な取扱いと保守をしていただきますようお願い申し上げます。
本説明書は必ず大切に保管してください。

取扱説明書 / 製品保証書

ShareFunN　18Vバッテリー
型番：MGC-18V-60

電圧	容量	種類	適合規格	防塵防滴
18V	6.0Ah	Li-ion	PSE(電気用品安全法) / RoHS	IP54

ご使用前に必ずお読みください。本製品はマキタ純正品ではない互換バッテリー（型番 MGC-18V-60）です。「マキタ」は株式会社マキタの登録商標であり、本製品は同社とは関係ありません。
本説明書をよくお読みになり、性能を十分にご理解のうえ正しくご使用ください。本紙は製品保証書も兼ねています。大切に保管してください。

警告・安全上のご注意（厳守）

× 分解・改造・加工をしない
× 火中に投入・加熱しない、水没させない
× 端子を金属でショートさせない
× 強い衝撃・落下・破損品は使用しない
× 高温（車内・直射日光下）で放置・保管しない
× 指定外の充電器で充電しない
× 発熱・膨張・異臭・液漏れ時は直ちに使用中止
× 充電中はその場を離れない
× 乳幼児の手の届かない場所で保管する

各部の名称

■ 装着スライド部 / 端子：工具・充電器との接続部
■ ラッチボタン（本体前面）：取り外し時に押す
■ 残量表示ボタン・LED：押すと残量を表示

対応機種について

■ ShareFunNのマルチツールシリーズの本体ユニットに対応
■ MGCの販売する18Vリチウムイオンバッテリー対応工具
■ マキタ18V（BL1860B等）対応工具に適合（充電器は「充電器について」をご確認ください）
■ 機種のロット・仕様により認識しない場合あり
■ 装着がきつい・ゆるい場合は使用を中止すること

取付け / 取り外し

1．スライド溝に合わせて奥まで「カチッ」と差し込む
2．取り外しは前方のラッチボタンを押しながら手前へ

保護機能

■ 過放電保護・過充電防止・温度監視機能・過負荷保護・過電流保護の5重保護を搭載
■ 異常検知時は出力を自動停止する場合あり

充電器について

以下の型のマキタ純正充電器をご使用ください
■ DC18RC / DC18RE / DC18RD / DC18SD / DC18SH / DC18SF / DC18SE / DC18WC
以下の充電器では正常な充電が出来ません
■ マキタ純正充電器 DC18RF / DC40RA（互換アダプタADP10使用時）
■ マキタ純正以外の互換充電器（特にDC18RF / DC40RA 互換品）
上記の充電器を使用した場合、次のような症状が出ることがあります。
・LEDランプ3個点灯の状態で充電が完了し、満充電にならない
・充電量が安定しない（LEDランプ3〜4個点灯で充電が完了する）
・使用できる時間が短くなる

製品保証について

保証期間
■ お買い上げ日（購入日）より1年間※1
保証期間は、ご購入ショップの注文履歴をもとに確認いたします。
保証を受ける際のご連絡方法
下記メール宛てに、次の内容をご記入のうえお知らせください。
・購入したECショップ名 / 注文番号 / バッテリーの症状 / 使用した充電器
内容を確認のうえ、不良と判断した場合は無償交換いたします。

※1 製品保証期間に関する補足（ご予約販売での購入）
商品をご予約注文でご購入された場合、購入日と発送日に大きなずれが発生するため製品保証期間は、ご購入ショップ（Amazon、楽天市場、MGC公式ショップ(stores)での商品発送日を基準といたします。

■ マキタ純正充電器　DC18RF　ご使用のお客様へ

本バッテリーはDC18RFには対応していません。
充電が途中で終わり、満充電にならない
（LEDランプが全点灯しない）などの誤作動が
起こるため、DC18RFでの充電はお控えください。
充電の際は「充電器について」記載の充電器を
ご使用ください。

充電の仕方

1．対応の充電器をコンセントに接続
2．バッテリーを充電器に奥まで差し込む
3．ランプ点灯（充電中）→　満充電で切替
4．完了後はバッテリーと充電器を取り外す
■ 適正充電温度：約0〜40℃
■ 初回使用前・長期保管後は充電してから使用
■ **使用直後で熱いときは冷めてから充電**

残量の確認（LED目安）

●●●●　76〜100%　●●●○　51〜75%　●●○○　26〜50%　●○○○　6〜25%
○○○○　**0〜5%（全消灯）：放置すると故障の原因となります。速やかに充電してください。**

保管・お手入れ

■ 高温多湿を避ける。直射日光の当たる場所・夏場の車内は厳禁。理想は10〜25℃の冷暗所
■ 水濡れ厳禁。釘・ネジ・ネックレスなど金属類と一緒に保管しない
端子間に金属が触れるとショート・発熱・発火の危険
■ 汚れは乾いた布で拭く（水・溶剤は使用不可）
■ 端子部に金属・粉塵を付着させない

保管時のバッテリー残量（重要）

■ 長期間（1ヵ月以上）使わない場合、満充電・低充電はどちらもNG
■ 満充電で放置：内部に負荷がかかり劣化を早める
■ 低充電で放置：長期間（3ヵ月以上）放置すると過放電状態になる恐れがあり、
再充電できなくなる可能性があります。※低充電状態とはLEDランプの目盛が1以下の状態
■ 理想は残量40〜60%程度（フル充電から半分ほど使った状態）で保管

定期的なメンテナンス

■ 長期保管時も、3〜6ヵ月に一度は状態を点検する
■ 残量が少なければ一度少し充電し、適正な電圧に戻す（長持ちの秘訣）

安全のための注意点

■ 異常に熱い・変形・焦げ臭いなどの症状があれば、絶対に使用せず、周囲から離して保管する

製品仕様

型番	MGC-18V-60
電圧 / 容量	DC 18V / 6.0Ah
電池種類	リチウムイオン
防塵防滴	IP54
対応機種	マキタ®18Vシリーズ対応（互換品）

廃棄・リサイクル

■ 一般ごみとして廃棄しない
■ 端子を絶縁し各自治体の区分・回収協力店へ

保証の条件・対象外

保証の条件
本説明書に記載された使用方法・注意事項を守って使用した場合に限り、無償交換対応をいたします。

保証対象外となる場合
■ 水濡れ・水没・落下・衝撃による故障・破損
■ 分解・改造・修理を行った場合
■ **指定外の充電器・工具の使用による故障**
■ 誤使用・不適切な保管・取扱いによる故障
■ 通常使用に伴う消耗・容量低下などの経年劣化
■ 火災・地震・水害などの天災や事故による損害
■ 中古品・譲渡品、お買い上げ後の転売品
■ 注文番号などを購入証明できない場合

販売者

株式会社MGC
〒715－0022　岡山県井原市下出部町2丁目4番地1
TEL：070-8993-1840
Mail：info@mgc.email

・IP54は防塵・防滴仕様です。完全防水ではありません。水没・水中使用は不可。
・本紙の数値は目安です。使用環境や使用状況により、実際の性能は異なる場合があります。
・製品保証をご希望の際は、返送前に必ずメールでご連絡ください。事前のご連絡なく返送された商品は、保証の対応をいたしかねる場合があります。